

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ GSM–МОДУЛЕЙ И ПРОВЕРКИ СВЯЗИ ПО GPRS–КАНАЛУ

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Энергомера» 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90 Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27 e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru

энергэмера

1	Назначение 3
2	Режим динамического IP-адреса 3
2.1	Необходимое оборудование 3
2.2	Конфигурирование GSM-модуля счетчика 3
2.3	Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IP-адреса 10
3	Режим статического IP-адреса15
3.1	Необходимое оборудование15
3.2	Конфигурирование GSM-модуля счетчика15
3.3	Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IP-адреса21

1 Назначение

Настоящая инструкция определяет порядок конфигурирования GSM-модулей и проверки связи по GPRS-каналу в составе счетчиков CE201 с G – GSM/GPRS-модемом.

Для проверки связи по GPRS-каналу GSM-модуль счетчика может быть сконфигурирован в двух режимах:

- режим динамического IP-адреса;
- режим статического ІР-адреса.

В режиме динамического IP-адреса счетчик устанавливает TCP-соединение с коммуникационным сервером CE Net-Connection. Связь со счетчиком осуществляется клиентским программным обеспечением (AdminTools, ПО ЦОИ) через сервер CE Net-Connection. Для этого в составе AdminTools имеется специальный канальный драйвер (CE_NC) для связи с сервером CE Net-Connection. Сервер (компьютер) и серверное программное обеспечение должны быть настроены в соответствии с эксплуатационной документацией на ПО CE Net-Connection.

В режиме статического IP-адреса необходимо наличие SIM-карты со статическим IPадресом (для этого нужно подключить данную услугу у своего оператора сотовой связи). В этом режиме счетчик создает TCP-сессию и ожидает подключения клиента. Связь со счетчиком осуществляется клиентским программным обеспечением (AdminTools, ПО ЦОИ) напрямую через Интернет. Для этого в составе AdminTools имеется специальный канальный драйвер (Ethernet).

2 Режим динамического IP-адреса.

- 2.1 Необходимое оборудование:
 - SIM-карта для установки в счетчик;
 - USB GSM-модем (для конфигурирования GSM-модуля счетчика);
 - SIM-карта для установки в USB GSM-модем;
 - программа для конфигурирования GSM-модуля счетчика «CE_SMSC»;
 - технологическое ПО «Admin Tools» (версия не ниже 3.4b);
 - персональный компьютер (Windows XP/7).

2.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика

Утилита SMS-конфигурирования (далее CE_SMSC) предназначена для отправки SMSсообщений через GSM-модем, подключенный к ПК, GSM-модулю счетчика с целью настройки параметров.

Список параметров GSM-модуля счетчика и значения по умолчанию приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Параметр	Значение по умолчанию
Пароль доступа	«12345678»
Системный адрес прибора	0x0000000
Режим работы модема	Отключен (только SMS)
Точка доступа (сервер поставщика услуг свя-	«internet»
зи)	
Имя пользователя	«»
Пароль	«»
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-	«000.000.000.000»
имя сервера	
ТСР-порт коммуникационного сервера/ моде-	80
ма в режиме статического ІР	
Период времени установки/ контроля ТСР-	300
соединения с сервером, с	

Для конфигурирования и проверки работоспособности GSM-модуля счетчика необходимо выполнить следующие действия:

2.2.1 Вставить SIM-карту в счетчик и подать на него питание. При включении питания будет произведена процедура инициализации GSM-модуля и счетчика. В процессе инициализации, примерно через (10-20) секунд после включения питания, на индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена» будут поочередно индицироваться символы «i» и «о». Это значит, что связь между GSM-модулем и счетчиком установлена. Если в течение (30-60) секунд после включения и счетчиком не установлена, символы «i» и «о» не индицируются, GSM-модуль или интерфейс счетчика неисправен.



Если во время инициализации на индикаторе счетчика отображается «ERR 05», значит, неисправен интерфейс связи GSM-модуля и счетчика.

2.2.2 Подключить USB GSM-модем к компьютеру. Перед началом работы с программой CE_SMSC необходимо убедиться, что GSM-модем сохраняет входящие сообщения на SIM-карте, для этого следует запустить ПО, идущее в комплекте с модемом, и установить соответствующие настройки.

Убедитесь, что в памяти SIM-карты есть место для входящих SMSсообщений. В противном случае удалите сообщения из памяти SIM-карты, используя программу CE_SMSC или ПО, входящее в комплект GSM-модема.

В зависимости от используемого оператора связи и модели GSM-модема, ПО, а также порядок работы с ним может различаться и не может быть описан единым образом в настоящей инструкции.



2.2.3 Для настройки GSM-модуля счетчика запустите программу CE_SMSC.

CE_SMSC v1.1	
ыберите модем:	• Определить
Установка параметров Дополнительно	
Параметры отправки SMS	
Номер абонента: 🗸 Сж	кидание подтверждения (сек.): 60 🚔
Удалить	
Очистить	
Параметры прибора	Параметры точки доступа
Пароль доступа:	сервер поставщика услуг связи
Системный адрес:	Логин:
Режим работы модема: только CSD 🔹	Пароль:
Новый пароль:	🔲 Отправлять незаполненными
Параметры коммуникационного сервера	
IP-адрес сервера, DNS-имя:	Отправлять незаполненным
ТСР-порт:	
Период времени установки / контроля ТСР-соединения	с сервером, с: 60 🛕
Сохранить как Загрузить Очис	тить Передать настройки
Отправка команды Команда:	•
Параметры: Передать команду	/
	Выход

В верхней части окна расположен выпадающий список, содержащий названия GSMмодемов, зарегистрированных в системе. Нажмите кнопку «Определить» для автоматического обнаружения подключенного GSM-модема (это может занять некоторое время). Программа определит COM-порт, к которому подключен модем и установит необходимые параметры соединения.



Если GSM-модем в системе установлен корректно, а в списке он не появился, то необходимо в диспетчере устройств посмотреть, какой СОМ-порт назначен установленному GSM-модему, и ввести имя СОМ-порта в поле «Имя» (вкладка «Дополнительно», панель «Параметры порта»), остальные параметры – по умолчанию.

2.2.4 Настройте необходимые параметры на вкладке «Установка параметров».

В поле «Номер абонента» введите номер SIM-карты, установленной в конфигурируемом счетчике. Если номер данной SIM-карты уже однажды вводился, то его можно выбрать из выпадающего списка.

Для отправки SMS-сообщений нескольким конфигурируемым счетчикам,, предусмотрена возможность с помощью инструментов панели «Параметры отправки SMS» создать и редактировать список групповой рассылки (отображается под полем «Номер абонента»):

- чтобы добавить номер в список рассылки необходимо ввести его в поле «Номер абонента» и нажать кнопку *(*;

для загрузки уже имеющегося списка номеров из текстового файла (напр. phones.txt) необходимо нажать кнопку

– чтобы сохранить созданный список групповой рассылки в текстовом файле необходимо нажать кнопку 🗔;

 – по нажатию кнопки «Удалить» из списка рассылки будет исключен выделенный номер;

– для удаления всех номеров из списка рассылки необходимо нажать кнопку «Очистить», расположенную слева от данного элемента.

В поле «Ожидание подтверждения (сек)» ⁶⁰ В введите время ожидания ответа на SMSсообщение (рекомендуется не менее 60 секунд, 0 – без запуска таймера ожидания, ответ контролируется оператором).

Настройки точки доступа выдаются оператором сотовой связи при приобретении SIM-карт. Настройки включают в себя три параметра:

- точка доступа (APN);
- логин для подключения;
- пароль.

Например:

1. Если указаны все три параметра, то необходимо заполнить все поля.

Параметры точки доступа						
realips.kuban						
сервер поставщика услуг связи						
Логин: mts						
Пароль:	mts					
🔲 Отправлять незаполненными						

2. Если указана только точка доступа без пароля и логина, то необходимо заполнить только поле точки доступа и установить флажок «Отправлять незаполненными».

Парам	Параметры точки доступа				
fixed.kv	fixed.kvk				
серве	р поставщика услуг связи				
Логин:					
Парол	ы				
🔽 От	правлять незаполненными				

 – параметры коммуникационного сервера определяются при конфигурировании сервера CE Net-Connection (см. эксплуатационную документацию) на ПО CE Net-Connection.

Параметры	коммуникационного сервера в	ключают в себя:	
– IP-a	црес сервера или DNS-имя;		
– TCP	-порт;		
– пері 60 до	иод времени установки/контро 65535 сек).	ля ТСР-соединения с серве	ром (от
Параметры ко	оммуникационного сервера		
IP-адрес серв	ера, DNS-имя: 🗱 🎆 🗍 От	правлять незаполненным	
ТСР-порт:			
П Период во	емени установки / контроля ТСР-соединения с	сервером, с: 300	

2.2.5 После заполнения всех необходимых параметров нажмите кнопку «Передать настройки».

Если при отправке SMS появляется сообщение об ошибке, необходимо переподключить GSM-модем к ПК. Запустить (или закрыть, если запущено) ПО, поставляющееся вместе с GSM-модемом, перезапустить ПО CE_SMSC. При выдаче программой CE_SMSC сообщения об ошибке с кодом 500 следует проверить баланс SIM-карты GSM-модема, подключенного к ПК.

Если количество SMS-сообщений для отправки больше 1, то после получения ответа на первое сообщение сразу же будет отправлено следующее. Дождитесь отправки всех SMS-сообщений и получения на них ответов.

Ответ на SMS-сообщение с конфигурацией отобразится в строке состояния программы. Расшифровка кодов сообщения полученного от GSM-модуля счетчика содержится во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении курсора мыши на строку состояния.

Ответ счетчика: 00000005 ОК	STAT_00	Вьоход
	 есть связь со счетчиком; последняя попытка соединени 	ия была успешной.

Пользователь имеет возможность сохранять в файл/загружать из файла конфигурации GSM-модуля счетчика (кнопки «Сохранить как»/«Загрузить»).

Если необходимо отправить команду GSM-модулю счетчика, с которым производится работа, заполните поля «Номер абонента», «Команда» и «Параметры», затем нажмите кнопку «Передать команду». Команды отправляются в отдельном SMS-сообщении.

энерго	MEPA		
	Отправка команды Команда: Параметры:	• Передать команду	

Если задать необходимые параметры на вкладке «Установка параметров», а затем перейти на вкладку «Дополнительно» и нажать кнопку «Сформировать», то в панели «Список сообщений» будет показано, сколько SMS-сообщений требуется отправить для конфигурации GSM-модуля счетчика, а также их содержимое. Для формирования SMS-сообщения с текстом команды, необходимо сначала установить флаг «Команда», затем нажать кнопку «Сформировать».

берите модем: Н	UAWEI Mobile Conr	nect - 3G Modem		• Определить
/становка параметр	ов Дополнитель	но		
Сформированное	сообщение			
Сообщение №				
013132333435363 000000000000000 000000000000000000	7380228003C17240 1726000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000000001725000	000000000000 * 000000000000000000000000
Символов: 208			📃 Команда	Сформировать
Чтение SMS				
Индекс: 0 Сохранено в: SM Статус сообщения: входящее	Прочитано			
Отправитель: +798 Дата отправки: 13.	81001547 12.2012 10:06:04 +	0400		
Текст сообщения: 00000000				
STAT_00				
Museus: 1				
Сохранено в: SM				-
Получить список	SIM 🔻	Очистить		
Параметры порта				
Имя:	COM16 -			
Бит в секунду:	9600 👻			
Таймаут (мс):	300			
	C			
Разъединить	Соединить			

Также на данной вкладке пользователь имеет возможность получить список SMSсообщений из выбранного хранилища подключенного GSM-модема с помощью панели «Чтение SMS», а также редактировать параметры соединения в панели «Параметры порта».

Для получения списка SMS-сообщений, хранящихся на SIM-карте или в модеме, необходимо выбрать хранилище из выпадающего списка *мот* и нажать кнопку «Получить список». По нажатию кнопки «Очистить» SIM-карта модема и панель со списком SMS-сообщений будут очищены.

При запуске программы информация на панели «Параметры порта» формируется автоматически, но оператор также имеет возможность создавать/разрывать соединение вручную посредством соответствующих кнопок на данной панели.

2.2.6 После получения ответа на последнее SMS с конфигурацией счетчик применит полученные параметры, перейдет в режим динамического IP-адреса, и будет произведена попытка подключения к GPRS-сети.

2.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IP-адреса.

2.3.1 Вставьте SIM-карту в счетчик и подайте на него питание. При включении питания будет произведена процедура инициализации GSM-модуля и счетчика. В процессе инициализации, примерно через (10 - 20) секунд после включения питания, на индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена» будут поочередно индицироваться символы «i» и «о». Это значит, что связь между GSM-модулем и счетчиком установлена. Если в течение (30-60) секунд после включения и счетчиком не установлена, символы «i» и «о» не индицируются, GSM-модуль или интерфейс счетчика неисправен.



2.3.2 При успешном подключении к коммуникационному серверу CE Net-Connection счетчику назначается системный адрес. Для определения системного адреса счетчика необходимо запустить обозреватель Internet Explorer (или любой другой). Перейти на страницу Webинтерфейса коммуникационного сервера CE Net-Connection. Нажать на ссылку «Войти»:



На странице авторизации нужно заполнить поля «Имя пользователя» и «Пароль», нажать кнопку «Войти» (имя пользователя и пароль определяются на этапе настройки ПО СЕ Net-Connection):

C () () http://10.5.54	ク - 🗟 Ċ × 🎧 CE NetConnections 🛛 🖌] <mark>×</mark> n ☆ \$					
CENetConnections							
Общие Главная	CE NetConnections 2.1 Авторизация						
Войти	Имя пользователя Пароль Войти						

На панели слева нажать ссылку «Устройства»:



В выпадающем списке «Состояние узла» выбрать «Подключен»:

CENetConnections								
Общие	Общие Устройства							
Главная	Инф	Информация						
Устройства	Состо	яние узла: Подключен 💽 Ко	ичество стро	к на страницу: 30				
Журналы	N₽	Пользовательское наименование	Тип прибора	Серийный номер	Дата и время подключения	Системный адрес	Состояние узла	
Показания СЕ805	ания CE805			Объект: defau	t			
	2	Empty	CE201	010430055000026	2012-11-22 12:24:56	0.0.0.2	Подключен	
Конфигурация	Конфигурация Добавить Экспорт в Excel Страницы: 1							
Пользователи	Вывед Всего	дено с [1] по [30] : [1], Страницы: [1]						
Настройки								

В списке подключенных приборов по серийному номеру найти проверяемый счетчик и назначенный ему системный адрес. Если нужного счетчика в списке нет, то подождать некоторое время (~20-30) секунд и обновить страницу (нажать клавишу F5). Если счетчик так и не появился в списке, то значит соединение с коммуникационным сервером не установлено. В этом случае необходимо проверить правильность настроек счетчика, наличие денег на счету SIM-карты.

2.3.3 Для проверки связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IPадреса необходимо запустить технологическое ПО «Admin Tools» (версии не ниже 3.4b). Выбрать счетчик CE201, протокол обмена – «Протокол ГОСТ Р МЭК61107», канал связи – «CE NetConnections v2.0».

AdminTools								
Сервис Справочник Вид Переход ?								
Со Назад – Вперед – Б верх Устройство	Сеть Протокол Канал связи >	(ранилище Свойства Пользователи	💕 - 💷 - Язык Вид					
Путь: Устройство\СЕ201 ЭПереход								
Параметры устройств 👻 🕼 Авторизация 🔋 Завершить сеанс 🔋 Поиск устройства								
	Устройство							
CE102	Тип устройства Заводской номе	р Сеанс связи Состояние обмена	Результат обмена					
Для продолжения работы неоходимо выполнить действие "Авторизация" или "Поиск устройства"	Авторизация Идентификатор устройства Пароль доступа Настройки Протокол обмена Канал связи Хранилище данных Список задач СЕ201 СЕ201 (v06) СЕ201 (v07) СЕ201 (v08) СЕ201 (v20) СЕ201 (v21) СЕ201 (v22)	****** Протокол ГОСТ Р МЭК 61107-2001 СЕ_NC Экспорт в MS Excel	 Установить соединение Установить соединение 					

- 2.3.4 Настройки протокола обмена
 - время ожидания ответа: 15000 мс;
 - количество перезапросов: 0;
 - задержка между получением сообщения и передачей ответа: 200;
 - обмен только на начальной скорости.

🔯 Протокол обмена данными по Г	ОСТ Р МЭК 61107-2		
Настройки О программе			
Время ожидания ответа:	15000		
Количество перезапросов:	0		
Задержка между получением сообщения и передачей ответа:	200		
📝 Обмен только на начальной скорости			
Обмен по PLC или радио-интерфейсу			
🔲 Защита от НСД			
Tип контрольного кода CRC-16			
Использовать групповое чтение	2		
	Ok Отмена		

ЭНЕРГЭМЕРА

2.3.5 Настройки канала связи «CE NetConnections v2.0» на соединение по TCP/IP-протоколу:

- в поле «IP-адрес» ввести IP-адрес, соответствующий серверу CE Net-Connection;

- в поле «Порт» ввести номер порта, соответствующий порту сервера CE Net-Connection.





На вкладке «CE Net-Connection» установить флажок «Режим прямого доступа», «Программный контроль четности». В поле «Системный адрес» ввести системный адрес счетчика, полученный в п. 2.3.2.

астроики сети	et-Connection	Общие		
−Настройки СЕ-	NC			
🔽 Режим пряк	юго доступа			
Имя	[
Пароль	Î			
Системный ад	pec	8 4	· 🚿	. 2
Время ожидан	ия ответа от сер	овера, с	30	
Программн	ый контроль чет	гности 7-Е-1		
 Программні Отображат 	ый контроль чет гь в мониторе об	гности 7-Е-1 імена служебн	њій траф	фик
 Программн Отображат 	ый контроль чет гь в мониторе об	гности 7-Е-1 імена служебн	ый траф	фик
Программні Отображат	ый контроль чет гь в мониторе об	гности 7-Е-1 імена служебн	њий тра <mark>с</mark>	фик
Программні П Отображат	ый контроль чет	гности 7-Е-1 імена служебн	ый траф	фик
Программні П Отображат	ый контроль чет	гности 7-Е-1 імена служебн	ный траф	фик
Программні П Отображат	ый контроль чет	гности 7-Е-1 імена служебн	њій траф	фик
Программні Потображат Отображат	ый контроль чет	гности 7-Е-1 імена служебн	ый траф	фик

2.3.6 Нажать кнопку «Установить соединение». При успешном соединении появится сообщение:



В случае ошибки установки соединения появится сообщение об ошибке. Если отобразится сообщение вида:



Это означает, нет ответа от коммуникационного сервера и необходимо проверить настройки канала связи (п. 2.3.5).

2.3.7 Для проверки обмена со счетчиком по каналу GPRS нажать кнопку «Авторизация». Успешная авторизация свидетельствует об исправном и правильно настроенном GPRSканале счетчика.

Связь со счетчиком можно проконтролировать на ЖК-индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена». Во время обмена будут индицироваться символы «i» и «о» (см. рисунок п. 2.3.1). Если авторизация прошла успешно, а индикации символов на ЖК-индикаторе нет, значит, был введен системный адрес, соответствующий другому счетчику (п. 2.3.5). В этом случае необходимо правильно определить системный адрес (п. 2.3.2) и внести его в настройки канала связи (п. 2.3.5).

3 Режим статического IP-адреса.

Необходимое оборудование:

– SIM-карта с подключенной услугой «Статический IP-адрес» (для установки в проверяемый счетчик);

- USB GSM-модем;
- SIM-карта для установки в USB GSM-модем;
- программа для конфигурирования GSM-модуля счетчика «CE_SMSC»;
- технологическое ПО «Admin Tools»;
- персональный компьютер (Windows XP/7).
- 3.1 Конфигурирование GSM-модуля счетчика.

Утилита SMS-конфигурирования (далее CE_SMSC) предназначена для отправки SMSсообщений через GSM-модем, подключенный к ПК, GSM-модулю счетчика с целью настройки параметров.

Список параметров GSM-модуля счетчика и значения по умолчанию приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Параметр	Значение по умолчанию
Пароль доступа	«12345678»
Системный адрес прибора	0x0000000
Режим работы модема	Отключен (только SMS)
Точка доступа (сервер поставщика услуг	«internet»
связи)	
Имя пользователя	«»
Пароль	«»
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-	«000.000.000.000»
имя сервера	
ТСР-порт коммуникационного сервера/	80
модема в режиме статического ІР	
Период времени установки/ контроля ТСР-	300



соединения с сервером, с

Перед конфигурированием GSM-модуля убедитесь, что счетчик настроен и в него записан заводской номер.

Для конфигурирования и проверки работоспособности GSM-модуля счетчика необходимо выполнить следующие действия:

3.1.1 Вставить SIM-карту с подключенной услугой «Статический IP» в счетчик и подать на него питание. При включении питания будет произведена процедура инициализации GSM-модуля и счетчика. В процессе инициализации, примерно через (10 – 20) секунд после включения питания, на индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена» будут поочередно индицироваться символы «i» и «о». Это значит, что связь между GSM-модулем и счетчиком установлена. Если в течение (30-60) секунд после включения питания связь между GSM-модуль и интерфейс счетчика неисправен.



Если во время инициализации на индикаторе счетчика отображается «ERR 05», значит неисправен интерфейс связи GSM-модуля и счетчика.

3.1.2 Подключить USB GSM-модем к компьютеру. Перед началом работы с программой CE_SMSC необходимо убедиться, что GSM-модем сохраняет входящие сообщения на SIM-карте, для этого следует запустить ПО, идущее в комплекте с модемом и установить соответствующие настройки.

Убедитесь, что в памяти SIM-карты есть место для входящих SMS-сообщений. В противном случае удалите сообщения из памяти SIM-карты, используя ПО, входящее в комплект GSM-модема.

3.1.3 Для настройки GSM-модуля счетчика запустите программу CE_SMSC.



берите модем:	• Определить
становка параметров Дополнительно	
Параметры отправки SMS	
Номер абонента:	идание подтверждения (сек.): 60 🚔
Удалить	
Очистить	
Параметры прибора	Параметры точки доступа
Пароль доступа:	
	сервер поставщика услуг связи
Системный адрес:	Логин:
Режим работы модема: только CSD 🔹	Пароль:
Новый пароль:	🔲 Отправлять незаполненными
Параметры коммуникационного сервера	
IP-адрес сервера, DNS-имя:	Этправлять незаполненным
ТСР-порт:	
Период времени установки / контроля ТСР-соединения о	с сервером, с: 60 🗼
Сохранить как Загрузить Очист	пить Передать настройки
Отправка команды	
Команда:	•
Параметры: Передать команду	

В верхней части окна расположен выпадающий список, содержащий названия GSMмодемов, зарегистрированных в системе. Нажмите кнопку «Определить» для автоматического обнаружения подключенного GSM-модема (это может занять некоторое время). Программа определит COM-порт, к которому подключен модем, и установит необходимые параметры соединения.

Если GSM-модем в системе установлен корректно, а в списке он не появился, то необходимо в диспетчере устройств посмотреть, какой СОМ-порт назначен установленному GSM-модему, и ввести имя СОМ-порта в поле «Имя» (панель «Параметры порта»).

Выберите вкладку «Установка параметров».

В поле «Номер абонента» введите номер SIM-карты, установленной в конфигурируемом счетчике. Если номер данной SIM-карты уже однажды вводился, то его можно выбрать из выпадающего списка.

Для отправки SMS-сообщений нескольким конфигурируемым счетчикам предусмотрена возможность с помощью инструментов панели «Параметры отправки SMS» создать и редактировать список групповой рассылки:



– чтобы добавить номер в список рассылки, необходимо ввести его в поле «Номер абонента» и нажать кнопку 🖌;

 для загрузки уже имеющегося списка номеров из текстового файла (напр. phones.txt) необходимо нажать кнопку
 ;

– чтобы сохранить созданный список групповой рассылки в текстовом файле, необходимо нажать кнопку 🔜;

- по нажатию кнопки «Удалить» из списка рассылки будет исключен выделенный номер;

– для удаления всех номеров из списка рассылки необходимо нажать кнопку «Очистить», расположенную слева от данного элемента.

В поле «Ожидание подтверждения (сек+» 60 🗟 введите время ожидания ответа на SMSсообщение (рекомендуется не менее 60 секунд, 0 – без запуска таймера ожидания, ответ контролируется оператором).

Для работы GSM-модуля счетчика в режиме статического IP-адреса заполните параметры:

- пароль доступа: «12345678»;
- режим работы: «Статический IP»;
- параметры точки доступа: зависят от оператора сотовой связи;

ЭНЕРГОМЕРА		
Параметры точки доступа выдан услуги «Статический IP-адрес» и в	отся оператором сотовой связи при подключении ключают в себя три параметра:	
– точка доступа (APN);		
– логин для подключения;		
– пароль.		
Например:		
1. Если указаны все три парамет	ра, то необходимо заполнить все поля.	
	Параметры точки доступа realips.kuban сервер поставщика услуг связи Логин: mts Пароль: mts Отправлять незаполненными	
2. Если указана только точка до нить только поле точки доступа и ми».	ступа без пароля и логина, то необходимо запол- и установить флажок «Отправлять незаполненны-	
	Параметры точки доступа fixed.kvk сервер поставщика услуг связи Логин: Пароль: Отправлять незаполненными	

– параметры коммуникационного сервера:

IP адрес сервера – не заполнять;

ТСР-порт – 80;

флажки «Отправлять незаполненным» и «Период времени установки/контроля TCP соединения с сервером» оставить неотмеченными.

Р-адрес сервера, DNS-имя: 📃 Отправлять не		💹 Отправлять незаполненным
ГСР-порт:	80	

3.1.4 После заполнения всех необходимых параметров нажать кнопку «Передать настройки».



Если при отправке SMS появляется сообщение об ошибке, необходимо переподключить GSM-модем к ПК. Запустить (или закрыть, если запущено) ПО, поставляющееся вместе с GSM-модемом, перезапустить ПО CE_SMSC. При выдаче программой CE_SMSC сообщения об ошибке с кодом 500 следует проверить баланс SIM-карты GSM-модема, подключенного к ПК.

Если количество SMS-сообщений для отправки больше 1, то после получения ответа на первое сообщение сразу же будет отправлено следующее. Дождитесь отправки всех SMS-сообщений и получения на них ответов.

Ответ на SMS-сообщение с конфигурацией отобразится в строке состояния программы. Расшифровка кодов сообщения полученного от GSM-модуля счетчика содержится во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении курсора мыши на строку состояния.

твет счетчика: 00000005 OK STA	T_00	Вьоход
	 есть связь со счетчиком; последняя попытка соединени 	я была успешной.

Пользователь имеет возможность сохранять в файл/загружать из файла конфигурации GSM-модуля счетчика (кнопки «Сохранить как»/«Загрузить»).

Если необходимо отправить команду GSM-модулю счетчика, с которым производится работа, заполните поля «Номер абонента», «Команда» и «Параметры», затем нажмите кнопку «Передать команду». Команды отправляются в отдельном SMS-сообщении.

Команда:	•
Параметры:	Передать команду

Если задать необходимые параметры на вкладке «Установка параметров», а затем перейти на вкладку «Дополнительно» и нажать кнопку «Сформировать», то в панели «Список сообщений» будет показано, сколько SMS-сообщений требуется отправить для конфигурации GSM-модуля счетчика, а также их содержимое. Для формирования SMS-сообщения с текстом команды, необходимо сначала установить флаг «Команда», затем нажать кнопку «Сформировать».

CE_SMSC v1.1	— — X
Выберите модем: HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem Установка параметров Дополнительно	п Определить
Сформированное сообщение Сообщение № 1	00000000000000172500000000000000 🔺
0000000000000000000000000000000000000	2000000000000000000000000000000000000
Чтение SMS Индекс: 0 Сохранено в: SM Статус сообщения: Прочитано ВХОДЯЩЕЕ Отправитель: +79881001547 Дата отправки: 13.12.2012 10:06:04 +0400 Текст сообщения: 00000000 ОК STAT_00	E
Индекс: 1 Сохранено в: SM Получить список SIM Сочистить	
Параметры порта Имя: СОМ16 ▼ Бит в секунду: 9600 ▼ Таймаут (мс): 300 Разъединить Соединить	
Прочитано сообщений: 7	Выход

На вкладке «Дополнительно» пользователь имеет возможность получить список SMSсообщений из выбранного хранилища подключенного GSM-модема с помощью панели «Чтение SMS», а также редактировать параметры соединения в панели «Параметры порта».

Для получения списка SMS-сообщений, хранящихся на SIM-карте или в модеме, необходимо выбрать хранилище из выпадающего списка По нажатию кнопки «Очистить» панель со списком SMS-сообщений будет очищена.

При запуске программы информация на панели «Параметры порта» формируется автоматически, но оператор также имеет возможность создавать/разрывать соединение вручную посредством соответствующих кнопок на данной панели.

3.1.5 После получения ответа на последнее SMS с конфигурацией счетчик применит полученные параметры, перейдет в режим статического IP-адреса, и будет произведена попытка подключения к GPRS-сети.

3.2 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IP-адреса.

3.2.1 Вставьте SIM-карту с подключенной услугой «Статический IP» в счетчик и подайте на него питание. При включении питания будет произведена процедура инициализации GSM-модуля и счетчика. В процессе инициализации, примерно через (10 -20) секунд после включе-

ния питания, на индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена» будут поочередно индицироваться символы «i» и «o». Это значит, что связь между GSM-модулем и счетчиком установлена. Если в течение (30-60) секунд после включения питания связь между GSM-модулем и счетчиком не установлена, символы «i» и «o» не индицируются, GSM-модуль или интерфейс счетчика неисправен.



3.2.2 Убедитесь, что ПК имеет выход в сеть Internet. (ВНИМАНИЕ! ПО «Admin Tools» может устанавливать соединение только через internet-канал без использования Proxусервера).

3.2.3 Для проверки связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IPадреса необходимо запустить технологическое ПО «Admin Tools». Выбрать счетчик CE201, протокол обмена – «Протокол ГОСТ Р МЭК61107», канал связи – «Ethernet».

Admin Tools				
Сервис Справочник Вид Пер	еход ?			
Од -	тво Сеть Протокол Канал связи	хранилище Свойства Польз	😫 🔗 - 💷 - ователи Язык Вид	Переход
Параметры устройств 👻	🖲 Авторизация 🚺 Завершить сеа	нс 🛛 🔍 Поиск устройства		Монитор обмена 🔻
CE102M CE201 CE300	Устройство Тип устройства Заводской номер	 Сеанс связи Состояние оби 	иена Результат обмена	
	Авторизация Идентификатор устройства Пароль доступа Настройки Протокол обмена	***** Протокол ГОСТ Р МЭК 61107-200	1	
	Канал связи	Ethernet	 Установить соединение 	
	Хранилище данных	Экспорт в MS Excel	Установить соединение	
. ,	Список задач			
Для продолжения работы неоходимо выполнить действие "Авторизация" или "Поиск устройства"	CE201 CE201 (v06) CE201 (v07) CE201 (v08) CE201 (v20) CE201 (v20) CE201 (v21)			
				.::

3.2.4 Настройки протокола обмена:

- время ожидания ответа: 15000 мс;
- количество перезапросов: 0;



- задержка между получением сообщения и передачей ответа: 200;
- обмен только на начальной скорости.

🐑 Протокол обмена данными по ГОСТ Р МЭК 61107-2 🗪				
Настройки О программе				
Время ожидания ответа:	15000			
Количество перезапросов:	0			
Задержка между получением сообщения и передачей ответа:	200			
📝 Обмен только на начальной скор	рости			
Обмен по PLC или радио-интерфейсу				
🔄 Защита от НСД				
Tun контрольного кода CRC-16				
Использовать групповое чтение				
	Ok Отмена			

3.2.5 Настройки канала связи «Ethernet» на соединение по TCP/IP-протоколу:

 в поле «IP-адрес» ввести IP-адрес, соответствующий установленной в счетчике SIM-карте, выданной оператором сотовой связи;

IP-адрес назначается SIM-карте при подключении услуги «Статический IPадрес». Каждая SIM-карта с подключенной услугой имеет свой уникальный IPадрес. При наличии нескольких SIM-карт для избежания путаницы рекомендуется составить таблицу соответствия 19-значного кода ICCID SIM-карт (напечатан на SIM-карте) с абонентским номером и назначенным IP-адресом.

 в поле «Порт» ввести номер порта установленного в настройках GSM-модуля счетчика (п. 3.2.4).



	9	Настройки обмена данными	Γ
1		Настройки Общие	l
1		Настроики ТСР/IР	
		IP-адрес	
l		Порт	ŀ
1			
l			
	-	Ок Отмена Применить	

3.2.6 Нажать кнопку «Установить соединение». При успешном соединении появится сообщение:



При ошибке установки соединения появится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо проверить настройки канала связи (п. 3.3.5), а также настройки счетчика (п. 3.2.4).

3.2.7 Для проверки обмена со счетчиком по каналу GPRS нажать кнопку «Авторизация». Успешная авторизация свидетельствует об исправном и правильно настроенном GPRSканале счетчика.

Связь со счетчиком можно проконтролировать на ЖК-индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена». Во время обмена будут индицироваться символы «i» и «о» (см. рисунок п. 3.3.1). Если авторизация прошла успешно, а индикации символов на ЖК-индикаторе нет, значит был введен IP-адрес, соответствующий SIM-карте, установленной в другом счетчике. В этом случае необходимо проверить настройки канала связи (п. 3.3.5).