ООО "СИМЭНЕРГО" Tel: 8-800-250-77-25 Tel: +7 8442 98-77-25 ICQ: 832220 WWW.SIMENERGO.COM

Необходимые минимальные ресурсы компьютера для установки Metercat:

- Процессор Intel Pentium или совместимый с ним
- Рекомендуется 64 MB оперативной памяти
- Не менее 100 MB свободного места на жестком диске
- CD дисковод для возможности уста новки Metercat
- SVGA монитор (минимальное разрешение 800x600 точек)

Необходимые минимальные системные ресурсы:

- Поддерживается работа на базе ОС Windows 95, 98, Millennium Edition, NT, 2000, XP
- ПО поставляется в комплекте с аппаратным USB ключом защиты HASP4 M1 (идентификационный код ключа CKWAM). Драйвер ключа HASP (файл HDD32.EXE) поставляется в составе пакета и должен быть установлен до начала работы с MeterCat.