ПРИЛОЖЕНИЕ А

к формуляру

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

При выпуске из производства в счетчик внесены следующие программируемые значения:

1. Коэффициенты трансформации: тока – **1**, напряжения – **1**;
2. Интервал усреднения мощности – **30 минут**;
3. Текущее время (часовой пояс) – **GMT +4**;
4. Переход на летнее/зимнее время – **запрещен**;
5. Сезонное расписание – **один сезон с графиком тарификации – 01**;
6. График тарификации **01**: **07:00** – тариф **01**, **23:00** – тариф **02**;
7. Исключительные дни: **нет**;
8. Режим работы счетчика:

- *Выборочное чтение пользователем беспарольное;*
- *Вывод в общем чтении по интерфейсу параметров по списку (показания суммарные и по тарифам для всех видов энергии, байт состояния, тип счетчика, тарифное расписание текущего дня, время, дата, идентификатор/сетевой адрес и серийный номер счетчика);*
- *Вывод последующих одноименных параметров без имени для счетчиков с PLC-интерфейсом включен, для остальных – выключен;*
- *Контроль лимита энергии – месячный;*
- *Время ответа по интерфейсу 200 мс;*
- *Запрет автоматического просмотра параметров на ЖКИ;*
- *Программирование счетчика без нажатия «ДСТП» – запрещено;*
- *Вывод на ЖКИ суточных и месячных показаний энергии нарастающим итогом на конец суток и месяца;*
- *Переходить на начальный кадр;*
- *Разрешено обнуление энергетических параметров;*
- *Просмотр на ЖКИ в ручном режиме всех параметров.*
- *Время ожидания ответа по интерфейсу для счетчиков с PLC-интерфейсом равно времени активности интерфейса, для остальных – 1,5 с.*

9. Критерий управления реле (используется в исполнениях с реле управления нагрузкой): в исполнениях с Q2 – **реле включены,** в остальных исполнениях – **реле выключены.**
10. Лимиты мощности – **установлены все значения, равные 0**.
11. Лимиты энергии – **установлены все значения, равные 0**.
12. Пароль доступа – *777777*.
13. Начальная скорость обмена:

    *по оптическому порту - **300 Бод***;
    *по интерфейсам EIA485, EIA232 - **9600 Бод***;
    *по радиоинтерфейсу и PLC-интерфейсу – **2400 Бод;***
    *по Zigbee-интерфейсу – **9600 Бод***.

14. Рабочая скорость обмена по, бод:
15. Время активности интерфейса, с.:
16. Идентификатор:
17. Модель счетчика:
19. Заводской номер:
20. Коэффициент коррекции хода часов:
21. Калибровочные коэффициенты:

Фаза	По напряжению	По току	Угловой погрешности	Нуля фаз
Фаза А Фаза В Фаза С				

Внимание! Изменение калибровочных коэффициентов может производиться на предприятии-изготовителе или в организациях, производящих ремонт счетчика.

Счетчик электрической энергии трехфазный зав. № соответствует техническим условиям ТУ и признан годным для эксплуатации.

Версия встроенного программного обеспечения:

Дата выпуска:

М.П. (оттиск клейма ОТК)

М.П. (оттиск клейма поверителя)